
X2A2
X2A1
X2B2
X2B1
X8
X9
X3
X4
X6
X5
X2
X10
X1
X7
P2
P1
L3
L4
L5
L1
L2
D1
D2
D3
D4
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
RESET
J1
C23
C24
BOOTCFG1
X1A2
X1A1
X1B2
X1B1
F
M